

NÁVOD ASANEX®

Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/2/CCHLP

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

ASANEX® je kapalný protiplísňový suspenzní přípravek s bělicím účinkem určený na komplexní sanaci vlhkého zdiva budov a pivničních prostorů, koupelen, skladů ovoce a zeleniny a pod. Přípravek působí na celou škálu mikroorganismů, které se vyskytují na vlhkých površích.

Mechanismus účinku a časy působení: Přípravek má dvojitý účinek: okamžitý a preventivní. Po aplikaci přípravku se působením aktivního kyslíku a chlóru okamžitě likvidují narostlé kolonie plísní a jiných mikroorganismů a do 0,5 hod. se projeví bělicí účinek. Dezinfekční a bělicí účinek trvá cca 3 hodiny. Následně aktivní stříbro dlouhodobě a aktivně likviduje podhoubí plísní a zabraňuje nárůstu nových kolonií mikroorganismů.

Účinné látky: chlornan sodný a chlorid stříbrný.

Složení přípravku: chlornan sodný < 50 g/l, chlorid stříbrný < 4,6 g/l, neiontové povrchově aktivní látky < 1,8 g/l, pomocné látky < 35,4 g/l, voda.

Návod na použití: Z důvodu, že přípravek je ve formě suspenze, je potřebné nádobu před každým použitím důkladně protřepat a následně přípravek aplikovat na postižené místo. Interval mezi aplikacemi závisí na konkrétních podmínkách a intenzitě aplikace. Používání ošetřených míst člověkem nebo zvířaty je možné ihned po dokonalém provětrání.

Dávkování: postižené plochy 50 - 100 ml/m², preventivní ošetření rizikových míst 40 ml/m².

Výstražné upozornění: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.

Bezpečnostní upozornění: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ochranu tváře. P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře. P362 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. **Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické informační centrum, tel.: 224 91 92 93, 224 91 54 02**

Skladování: Uchovávejte pouze v původním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Skladovací teplota ani krátkodobě nesmí přesáhnout 25°C.

Likvidace obalů: Zákaz opakovaného použití obalů.

Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby.

Výrobce: Slovensko

Distribuce a prodej v ČR: THERMO INDUSTRY, a.s., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
Kancelář: Bezručova 88, 552 03 Čeká Skalice, tel. 734 312 152, email: info@odstraneniplisne.cz

Obsah: 0,5 litru , 5 litrů (kanystr)

Datum výroby:



NEBEZPEČÍ